



Wohnwagen Einwintern Checkliste

Basierend auf dem Artikel <https://caravanios.com/wohnwagen-einwintern-die-ultimate-anleitung/>

Standplatz sichern

Trocken, möglichst überdacht oder windgeschützt abstellen.

Wasser raus

Tank, Boiler, Leitungen, Siphons und Abwasser komplett entleeren.

Innen trocken

Textilien, Papier und Lebensmittel raus; Polster hochkant lagern.

Winter-Check

Alle 4-6 Wochen lüften, Entfeuchter und Batterie prüfen.

Standplatz & Sicherung

- ☐ Trockenem, windgeschützten Standort wählen
- ☐ Lokale Regeln oder Winterabstellplatz prüfen
- ☐ Handbremse lösen
- ☐ Wohnwagen mit Unterlegkeilen sichern
- ☐ Kupplungs- oder Radschloss montieren
- ☐ Wertsachen aus dem Wohnwagen nehmen

Toilette

- ☐ Kassette entleeren
- ☐ Kassette gründlich reinigen
- ☐ Dichtungen pflegen
- ☐ Schieber einen Spalt offen lassen

Innenraum & Feuchte

- ☐ Textilien, Papier und Lebensmittel entfernen
- ☐ Kühlschrank leeren, abtauen und reinigen
- ☐ Kühlschranktür in Lüfterstellung offen lassen
- ☐ Polster und Matratzen hochkant stellen
- ☐ Schränke und Klappen spaltweit offen lassen
- ☐ Entfeuchter aufstellen oder Tabs prüfen

Gas & Sicherheit

- ☐ Gasflaschenventil schließen
- ☐ Leitungen drucklos machen
- ☐ Schläuche auf Alterung und Risse prüfen
- ☐ Entnommene Flaschen aufrecht und belüftet lagern

Winter-Checks alle 4-6 Wochen

- ☐ Kurz lüften
- ☐ Entfeuchter prüfen oder regenerieren
- ☐ Sichtkontrolle auf Feuchte und Schimmel machen
- ☐ Batterie-Spannung checken
- ☐ Nach Sturm oder Schnee Stand und Hülle prüfen

Außen & Unterboden

- ☐ Dach, Seiten, Radkästen und Markise reinigen
- ☐ Acrylfenster nur mit geeignetem Reiniger pflegen
- ☐ Unterboden kontrollieren
- ☐ Dichtnähte und sichtbare Schäden notieren

Wasseranlage frostfest machen

- ☐ Frischwassertank vollständig entleeren
- ☐ Boiler vollständig entleeren
- ☐ Alle Hähne warm/kalt öffnen
- ☐ Hähne in Mittelstellung offen lassen
- ☐ Pumpe kurz laufen lassen, bis nur noch Luft kommt
- ☐ Leitungen mit moderatem Druck ausblasen
- ☐ Siphons und Abwassertank leeren
- ☐ Verschlüsse über Winter offen lassen

Batterie & Elektrik

- ☐ Bordbatterie voll laden
- ☐ Batterie abklemmen oder Erhaltungslader anschließen
- ☐ 230-V-Anschluss trennen
- ☐ FI prüfen
- ☐ 13-poligen Stecker und Kontakte reinigen
- ☐ Batterie-Spannung bei Winterkontrollen prüfen

Reifen, Stützen & Hülle

- ☐ Reifendruck ca. 0,3 bar über Normalwert erhöhen
- ☐ Wohnwagen monatlich ein Stück weiterrollen
- ☐ Stützen nur stabilisieren lassen, nicht als Dauerlast nutzen
- ☐ Nur atmungsaktive Schutzhülle verwenden
- ☐ Lüftungsöffnungen frei lassen
- ☐ Kanten der Hülle polstern

Häufige Fehler vermeiden

- ☐ Boiler nicht mit Restwasser stehen lassen
- ☐ Beim Ausblasen keinen zu hohen Kompressordruck verwenden
- ☐ Handbremse nicht über Monate angezogen lassen
- ☐ Keine dichte Baumarktplane verwenden
- ☐ Kühlschrank nicht geschlossen lassen

Eigene Ergänzungen